

## PRODUKTBLAD



### Stark och lätt konstruktion

Evakueringsstolen PRO SKID är uppbyggd av starka aluminiumrör med en diameter på 25-35 mm. Den väger endast 15 kg, men kan trots det bära personer upp till 150 kg.

Sittdyna och huvudstöd är tillverkade av Spentex®, en armerad PVC-plast med ett ytskikt i akryl. Spentex® är ett ultralätt material med stor nöt- och slitstyrka. Ytskiktet är smutsavvisande och skyddar mot solljus, vatten och luftburna kemikalier, vilket ger en mycket hög åldringsbeständighet. Dyna och huvudstöd är avtagbara för rengöring.

Stolen är försedd med ett säkerhetsbälte för att spänna fast skadade eller rörelsehindrade personer.

Stora hjul i mjuk polyuretan gör att stolen lätt kan köras över trösklar och andra hinder. Den kan även köras utomhus.

En instruktion på svenska följer med stolen.

### En person kan sköta utrymningen

Stolen kan enkelt skötas av en användare. Den är avvägd så att patientens vikt huvudsakligen bärs av de bakre hjulen vilket gör stolen mycket lätt att manövrera och svänga. Den kan därför enkelt svängas runt på trappavsatser i trånga trapphus.

De bakre hjulen fälls in vid utrymning i trappor och stolen glider istället på rullband. Eftersom banden är bromsade är det möjligt att transportera även tyngre personer nedför trappor.

Vid normal förvaring fälls stolen ihop och tar liten plats. Den kan även hängas på vägg. Vid användning fälls stolen ut med ett snabbt och enkelt handgrepp.

PRO SKID evakueringsstol är ett utmärkt hjälpmedel för snabb och säker utrymning för rörelsehindrade eller skadade personer.

Stolen förvaras hopfälld och tas fram vid fara eller olycka. Det behövs endast en person för att transportera patienten ut ur byggnaden.

Det bromsade rullbandet i gummi gör att stolen kan skjutas ner för trappor utan risk för att den ska skena iväg.

Evakueringsstolen används på företag, skolor och sjukhus samt på andra platser där det finns behov av snabb och säker utrymning och där det finns risk att besökare, anställda, patienter eller andra har behov av hjälp vid fara.

### Tekniska data

Modell	PRO SKID med bärhandtag
Bredd	55 cm
Längd utfälld	111 cm
Längd utfälld inkl bärhandtag	145 cm
Tjocklek ihopfälld	33 cm
Höjd – utfälld	160 cm
Höjd – ihopfälld	107 cm
Max last	150 kg
Främre hjul	ø100 x 32 mm
Bakre hjul	ø200 x 50 mm
Vikt	15 kg
Färg	Gullackad
Material stativ	Aluminium
Material dyna	Spentex®
Artikelnr	16-8028-30

## Enkel att använda



- Ta ner stolen från vägghängare och fäll ut stolen.
- Dra ut stödbenet och lås det i utfällt läge så att stolen blir stadig.
- Lyft handtaget och se till att det låser i upplyft läge.
- Sänk huvudstödet.
- Nu när stolen är färdig att använda, lossa stödbenet och rulla stolen till personen som ska evakueras.
- Lyft den skadade eller rörelsehindrade till stolen och spänn fast de dubbla säkerhetsbältena.
- Rulla stolen på de fyra hjulen. I trappor lutar stolen bakåt så att den kommer i balans över bakhjulen. Rulla stolen över det översta trappsteget så att rullbanden tar över.
- I trappan bromsas stolen via friktionen mellan rullband och med. Vid ökad belastning på banden ökar bromsverkan.
- I botten av trappan tippas stolen upp på hjulen igen för att rullas på plant underlag.
- När ni har utrymt byggnaden, rulla stolen i säkerhet och fäll ut stödbenet innan personen lämnar evakueringsstolen.



Modell PRO SKID är även försedd med utfällbara bärhandtag som används för att lyfta stolen upp för trappor eller över hinder.

## Transport- och förvaringsväska



Transport- och förvaringsväskan är tillverkad i gul PVC försedd med svarta nylonband som förstärkning.

Den är försedd med två bärhandtag och ett 10 mm blixtlås runt tre av sidorna.

## Vägghängare

Vägghängaren är tillverkad i stål och avsedd för SKID och PRO SKID evakueringsstol. Den fästs på vägg med tre skruvar.



## Tekniska data tillbehör

	Vägghängare	Väska
Längd	36 cm	100 cm
Höjd	16 cm	43 cm
Djup	16 cm	52 cm
Rör	ø12 x 1,5 mm	
Artikelnr	16-8028-25	16-8028-26