

PRODUKTBLAD



Hoppkudde "LORSBACH" SP 16 är godkänd för användning inom räddningstjänst enligt standard DIN 14151, 1-3.

Hoppkudden kan mycket snabbt sättas i drift. Två personer gör den hoppklar på ca 30 sekunder. Efter ett hopp så tar det ca 10 sekunder att återställa den innan nästa person kan hoppa.

Till hoppkudden ska den medföljande tryckluftsfylskan med volym 1800 liter (6 l / 300 bar) användas, i annat fall räcker inte luft-volymen till för en fullständig och hopp-säker fyllning.

Hoppkudden är endast avsedd att användas i skarpa lägen. Vid träning och demonstrationer rekommenderas därför docka eller sandsäck som hoppobjekt.

Funktion

Hoppkudden består av en slangställning som på alla sidor är omsluten av en presenning.

Via fyllning från en tryckluftsfylska på 6 l / 300 bar reser sig hoppkudden snabbt till hopp höjd och inga ytterligare åtgärder behövs för att den skall vara insatsklar.

Hoppkudden är konstruerad så den deformeras in mot mitten då man landar på den. Det hindrar hopparen från att rulla ut över kanten och skada sig, oavsett var på kudden man landar.

Hoppfrekvensen beror helt och hållet på den tid det tar för räddningsmanskaper att hjälpa hopparen ur kudden. Ett obegränsat antal hopp kan ske utan påfyllning av luft.

Tekniska data

Storlek ihoppackad (LxBxH)	900x550x300 mm
Storlek uppblåst (LxBxH)	3500x3500x1700 mm
Vikt (inkl. luftflaska)	Ca 55 kg
Färg	Orange
Färg på hoppyta	Vit
Max hopp höjd	16 m
Artikelnummer	33-1098-00

Tryckflaska medföljer vid leverans.

